


# BRUKERVEILEDNING DØRTELEFON

<p><b>Svarapparat</b> 344212</p> 	<p><b>BRUKERVEILEDNING</b></p> <p><b>Anrop fra ytterdør.</b> En ringetone høres i apparat inne.</p> <p><b>Opprette samtaleforbindelse</b> Løft røret av etter å ha mottatt et oppkall. <b>NB! Observer følgende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det tar ca 1 sekund fra røret løftes, til samtale er innkoplet. Ikke vær for rask med å snakke.</li><li>• Samtale kan kun opprettes innen 25 sekunder etter at du har mottatt oppkallstone i ditt apparat.</li><li>• Samtaletiden er begrenset til 60 sekunder. Dette er gjort for å hindre sperring av anlegget som følge av rør som ikke henges på.</li></ul> <p><b>Åpne ytterdør</b> Trykk en gang på knapp nede til høyre på apparatet, mens du har taleforbindelse. <b>Lås går automatisk i ca 4 sekunder.</b></p> <p><b>Anrop fra knapp i korridor</b> En egen ringetone høres, ulik den som angir anrop fra ytterdør. <b>Det er ingen samtale eller åpning her.</b></p> <p><b>Ringesignalenes styrke</b> Disse kan reguleres i 3 trinn med bryter plassert i apparatets underkant. <b>NB: Ringesignalet fra ytterdør og korridorknapp reguleres likt. Rør må være lagt på for at ringesignaler skal høres. Vær obs på at bryteren settes ordentlig i et av de tre hakkene. Settes den mellom, vil ringelyden bli borte</b></p>
---	--

## Vedlikehold:

Apparatet kan rengjøres med en tørr klut, eller med en klut lett fuktet i mildt såpevann. Det må aldri benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet. Det skal aldri benyttes løsemiddelholdige vaskemidler på apparatet. Apparater skal ikke åpnes av andre enn servicetekniker. Det er ingen brukerjusteringer inni apparatet, og feil ved til/frakopling kan påvirke hele anlegget